



## Le mode séquentiel



Le mode séquentiel vous choisissez vous-même votre niveau d'assistance parmi les 5 proposés. Le booster vous offre une réserve permanente de puissance

Le niveau 1 vous accompagne en toutes circonstances en préservant une autonomie optimale.

Le booster vous offre le surcroît temporaire d'assistance pour franchir les petites difficultés




Le niveau 2 vous offre le même confort que le niveau 1 sur un parcours avec du vent de face ou de longues montées

Le niveau 3 est adapté aux reliefs prononcés

Le niveau 4 vous offre une réactivité sportive et pour une expérience encore plus intense, passez sur le niveau 5



## Le mode Equi-Motion 100% automatique



Le mode Equi-Motion gère automatiquement les 5 niveaux d'assistance. Le booster vous offre une réserve permanente de puissance

Lorsque l'Equi-Motion est activée, le mode Eco s'affiche. Il est adapté à un parcours simple tout en douceur.

En cas de faible relief ou de vent de face, avec la touche M, vous passez en mode Confort

Pour un parcours plus accidenté, avec la touche M, vous passez en mode Sport

Pédalez, souriez,  
Equi-Motion gère le reste !



Le nouveau vélo Starway Révélation s'impose comme une évidence. Sa pureté n'a d'égal que sa simplicité

Pédalez, souriez, le Révélation 2023 gère tout le reste !

autonomie  
70 > 80 Km

moteur  
55 Nm

batterie  
500 W - 14 A



26" 24"

Le concept Révélation, c'est l'excellente assistance Equi-Motion 100% automatique d'une douceur sans égal

C'est aussi la géométrie agilité :  
- roue de 26" à l'arrière pour le rendement  
- roue de 24" à l'avant pour faciliter la conduite même avec le panier Cargo chargé


## Mode d'utilisation

- 1** 3 secondes d'appui :  
- mise en marche  
- mise à l'arrêt

- Chaque appui court :  
- distance totale  
- journalière  
- temps du trajet  
- vitesse max  
- vitesse moyenne

- 5** Le Booster progressif aide au démarrage et facilite les relances



Ce pictogramme  indique que l'éclairage automatique est activé. Il peut être activé ou arrêté avec un appui de 3 secondes sur la touche -

Ajustement de l'assistance séquentielle

Choix du mode d'assistance :

- Séquentiel : 1 / 2 / 3 / 4 / 5
- Automatique : Eco / Confort / Sport

**4**  
**3**

**2**