

Je mets mon vélo en marche

Mon vélo est sur la béquille.
J'appuie 3 secondes sur le bouton **M** sans toucher ni aux pédales ni aux freins.
J'attends 3 secondes avant de monter sur le vélo



Je suis en mode Equi-Motion 100% automatique / niveau Eco

Automatiquement, mon vélo démarre en mode Equi-Motion (assistance 100% automatique) / niveau **ECO**

Le niveau **ECO** est idéal pour la randonnée. Il offre la meilleure autonomie

equi
motion



Je choisis le niveau Standard

Après une brève pression sur la flèche haute, l'écran affiche **STD**

Le niveau **STD** est idéal pour un usage plaisir



Je choisis le niveau Power

Après une brève pression sur la flèche haute, l'écran affiche **POWER**

Le niveau **POWER** est idéal pour un usage intensif en région avec du relief



Je choisis l'assistance mode séquentiel

Je passe en mode séquentiel pour gérer moi même mon effort.
J'appuie 3 secondes sur la flèche haute jusqu'à ce que l'écran affiche **ON** en bas au milieu



Je choisis le niveau d'assistance

Lorsque **ON** disparaît de l'écran, avec les flèches haute et basse, je choisis le niveau d'assistance : 1, 2 ...

Le **niveau 1** m'accompagne en toutes circonstances en préservant une autonomie optimale.

Le booster m'offre le surcroît temporaire d'assistance pour franchir les petites difficultés

Le **niveau 2** m'offre le même confort que le niveau 1 sur un parcours avec du vent de face ou de longues montées



Le **niveau 3** est adapté aux reliefs prononcés

Le **niveau 4** m'offre une réactivité sportive

Et pour une expérience encore plus intense, je passe sur le **niveau 5**



Je désactive complètement l'assistance

Lorsque je suis en mode séquentiel, j'appuie sur la flèche haute pendant 3 secondes : l'écran affiche **OFF** en bas au milieu



Je réactive l'assistance

Lorsque l'assistance est désactivée, j'appuie sur la flèche haute pendant 3 secondes : l'écran affiche **ON** en bas au milieu

L'assistance est en mode Equi-Motion 100% automatique



Je sélectionne les informations

Je fais une brève pression sur le bouton **M** pour choisir l'information :

- Trip : mon kilométrage journalier
- AVG speed : ma vitesse moyenne
- Max speed : ma vitesse maximale
- ODO : le kilométrage total



Je réinitialise le trip

Pour connaître la distance que je vais parcourir, je réinitialise le Trip avant le départ :

- je sélectionne **TRIP**
- j'appuie simultanément pendant 3 secondes sur les bouton **M** et flèche vers le bas

Le trip repasse à 0 Km



STARWAY★

Manuel du propriétaire



notice additionnelle vélo Explorer